

Wien Energie SuperSchnell

INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Routermodell: Genexis



Kontakt E-Mail: SuperSchnell@wienenergie.at Telefon: +43 (0) 800 507 800

Inhaltsverzeichnis

| 1. | Anschlüsse und Bedienungselemente | . 3 |
|-----|-----------------------------------|------|
| 2. | Installation | . 3 |
| 3. | Einrichten einer LAN-Verbindung | . 6 |
| 4. | Einrichten einer WLAN-Verbindung | . 7 |
| 5. | Konfiguration Ihres Routers | . 8 |
| 6. | Reinigung und Pflege | . 8 |
| 7. | Wartung und Sicherheit | . 9 |
| 8. | Statusanzeigen (LED-Lämpchen) | .10 |
| 9. | Bedienelemente | . 11 |
| 10. | Fehlersuche | .12 |

1. Anschlüsse und Bedienungselemente

- 1 Stromanschluss
- 2 Internet Port (wird bei Glasfaseranschluss nicht benötigt)
- 3 4x LAN Port
- 4 USB 2.0 Port
- 5 Telefon Ports (ohne Funktion)
- 6 Reset-Taste
- 7 WPS-Taste
- 8 Glasfaseranschluss



Die Anschlüsse Ihres Produktes können sich je nach Modelltyp in Details von dieser Abbildung unterscheiden.

2. Installation

Schritt 1: Auspacken

Legen Sie sich den Inhalt Ihres Pakets für den Installationsvorgang zurecht:

- Genexis Router
- 230V Netzadapter
- 4 Gummifüße (zur Befestigung an der Unterseite des Routers)
- Aufkleber mit SSID (WLAN Name) und WPA Key (WLAN Passwort) sowie Benutzername und Passwort zur Routerkonfiguration
- Glasfaserkabel (wurde evtl. bereits am Router angeschlossen)
- Netzwerkkabel



Schritt 2: Glasfaserkabel an Router anstecken

ANMERKUNG: Sollte Ihr Router bereits mit angestecktem Glasfaserkabel ausgeliefert worden sein, fahren Sie gleich mit Schritt 3 fort.

Öffnen Sie die Abdeckung für den Glasfaseranschluss auf der Unterseite Ihres Routers.

Verbinden Sie das mitgelieferte Glasfaserkabel mit Ihrem Router, indem Sie das Ende mit dem blauen Stecker vorsichtig in die dafür vorgesehene Buchse auf der Unterseite Ihres Routers stecken. Die "Nase" des Steckers muss hierfür nach unten zeigen.

> Entfernen Sie vor dem Anstecken die Staubschutzkappe vom blauen Ende des Glasfaserkabels und berühren Sie das freigelegte Ende des Glasfaserkabels nicht!

Führen Sie das Glasfaserkabel auf der Unterseite Ihres Routers durch die dafür vorgesehene Kabelführung. Achtung: Achten Sie darauf, das Glasfaserkabel nicht zu stark zu knicken oder zu dehnen, dadurch kann das Glasfaserkabel beschädigt und die Funktion eingeschränkt werden!

Schließen Sie die Abdeckung auf der Unterseite Ihres Routers.

tt 3 fort.









Schritt 3: Glasfaserkabel an Glasfaserdose anstecken

Stecken Sie das grüne Ende des Glasfaserkabels vorsichtig in die grüne Buchse an der Unterseite des Wien Energie-Glasfaseranschlusses in Ihrer Wohnung (Modell kann vom Bild rechts abweichen). Sollten mehrere Buchsen vorhanden sein, verwenden Sie bitte die äußerst linke Buchse.



Entfernen Sie vor dem Anstecken die transparente Staubschutzkappe vom grünen Ende des Glasfaserkabels und berühren Sie das freigelegte Ende des Glasfaserkabels nicht!



Schritt 4: Stromversorgung

Schließen Sie den Router entsprechend der Abbildung mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Steckdose an.

Während das Gerät startet, blinkt das \bigcirc LED-Lämpchen. Sobald der Start abgeschlossen ist, leuchtet das \bigcirc LED-Lämpchen permanent. Auch andere LED-Lämpchen können während der Startphase blinken.

Bitte warten Sie nach dem ersten Anschließen einige Minuten, da der Router ein initiales Softwareupdate durchführen wird.



Schritt 5: Installation abgeschlossen

Im Regelbetrieb leuchten alle LED-Lämpchen bis auf das Telefon-Symbol durchgängig grün. Nur WLAN (LED-Lämpchen ganz rechts) kann von Ihnen deaktiviert werden und leuchtet dann nicht.



3. Einrichten einer LAN-Verbindung

Verbinden Sie Router und Endgerät entsprechend der Abbildung mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel. Verwenden Sie dafür eine der gelben LAN-Buchsen des Routers (die rote Buchse ist ohne Funktion und hierfür nicht geeignet). Bei einer LAN Verbindung sind keine Login-Daten erforderlich.



Für Fortgeschrittene: Um eine direkt-verkabelte Verbindung des PCs mit dem Router herzustellen, müssen Netzwerk und DHCP aktiviert sein. Der Router hat einen eingebauten DHCP-Server, der in der Grundkonfiguration aktiviert ist. Bei einer erfolgreichen Verbindung zwischen Router und PC leuchtet das linke LED-Lämpchen am LAN-Port dauerhaft grün (1 Gbit/s) oder gelb (10/100 Mbit/s) und das rechte LED-Lämpchen blinkt bei einem Datentransfer orange.

4. Einrichten einer WLAN-Verbindung

Schritt 1: SSID und Verschlüsselung

Um die WLAN-Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Router herzustellen, benötigen Sie die "SSID" (Service Set Identifier = Name des WLAN-Netzwerkes) sowie den "WPA" (Wi-Fi Protected Access)-Schlüssel des Routers. Der WPA-Schlüssel ist das Passwort, welches für den Zugriff auf das verschlüsselte WLAN-Netzwerk benötigt wird. Die werksmäßig eingestellte SSID sowie der dazugehörige WPA-Schlüssel sind am Aufkleber auf der Unterseite des Routers sowie auf separaten Aufklebern, die der Verpackung beiliegen, angegeben.



Sie können einen der separat beigelegten Aufkleber hier anbringen:



Schritt 2: Verbindung einrichten

(Diese Anleitung gilt beispielhaft für das Betriebssystem Windows 10)

Klicken Sie zuerst auf das "Start"-Windows-Symbol links unten am Desktop und anschließend auf "Einstellungen". Wählen Sie dort den Menüpunkt "Netzwerk & Internet" und klicken Sie danach auf "WLAN". (Die gleiche Anzeige erhalten Sie, wenn Sie mit der linken Maustaste das WLAN-Symbol im "System Tray" rechts unten anklicken.)

Im rechten Fensterbereich werden Ihnen nun verfügbare Netze angezeigt. Wählen Sie das Netzwerk mit jener SSID (=Netzwerkname) aus, die am Aufkleber auf der Unterseite des Routers angegeben ist und haken Sie "automatisch verbinden" an. Geben Sie nun den Netzwerksicherheitsschlüssel (= WPA-Schlüssel) ein, der ebenfalls am Aufkleber auf der Unterseite des Routers aufgedruckt ist. Achten Sie auf die korrekte Eingabe des Schlüssels (z.B. Groß- und Kleinschreibung). Klicken Sie anschließend auf "verbinden".

Alternativ können Sie die WPS-Taste am Router drücken und danach auf "verbinden" klicken.

Die Abkürzung "WPS" steht für "Wi-Fi Protected Setup". Damit wird ein Verfahren zum vereinfachten Aufbau von Verbindungen zwischen Geräten im Heimnetzwerk bezeichnet, also beispielsweise zwischen einem Router und einem Repeater. Mit WPS wird der WPA-Schlüssel automatisch übertragen und muss nicht manuell eingegeben werden.

Öffnen Sie Ihren Web-Browser und überprüfen Sie, ob die Internetverbindung funktioniert. Bei Problemen siehe: 10. Fehlersuche.

Nach der Installation können Sie manuell die SSID-Bezeichnung sowie den WPA-Schlüssel ändern, indem Sie das Web-Interface des Routers verwenden.

5. Konfiguration Ihres Routers

Beachten Sie: Die Router-Konfiguration kann die Verbindung unterbrechen.

- Starten Sie den Web Browser auf Ihrem Computer und geben Sie <u>https://router</u> oder die Default-IP-Adresse <u>https://192.168.1.254</u> in die Adresszeile ein.
- Melden Sie sich mit dem Benutzernamen "admin" und dem am Aufkleber auf der Unterseite des Routers angegebenen Passwort an.
- Es wird empfohlen, dass Sie nach dem ersten Login das Passwort ändern.
- Wählen Sie die Einstellungen entsprechend der gewünschten Konfiguration.

6. Reinigung und Pflege

Der Router kann mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden. Für Bereiche mit hartnäckiger Verschmutzung verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit einem milden, lösungsfreien Reinigungsmittel. Das Gerät und die LED-Lämpchen können durch aggressive oder alkoholhaltige Reiniger beschädigt werden. Keinesfalls dürfen Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen. Dies könnte das Gerät dauerhaft beschädigen.

7. Wartung und Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.
- Blicken Sie niemals in das Ende eines Glasfaserkabels.
- Blockieren Sie die Lüftungsschlitze des Geräts nicht dies kann zu Überhitzung führen.
- Das Gerät darf niemals Nässe, hoher Luftfeuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung oder starken
 Wärme- oder Kältequellen ausgesetzt werden (Betriebstemperatur 5 bis 35°C).
- Verwenden Sie nur den Original 230V Netzadapter und schließen Sie das Gerät nur an ordnungsgemäß ausgeführte Netzsteckdosen des öffentlichen Versorgungsnetzes an.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel so, dass niemand darüber stolpern oder sich verletzen kann.
- Das Gerät ist Eigentum von Wien Energie und darf nur von authorisiertem Fachpersonal geöffnet werden. Bei unsachgemäßer Behandlung werden Kosten für notwendige Reparaturen bzw. einen notwendigen Austausch verrechnet. Bei Störungen wenden Sie sich an Wien Energie.
- Dieses Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie es nur bei geeigneten Entsorgungsstätten für Elektronikgeräte.

8. Statusanzeigen (LED-Lämpchen)

| Symbol | Anzeige | Beschreibung |
|--------|------------|---|
| | Ein (grün) | Gerät mit Strom versorgt, blinkt während der Startphase |
| Ċ | Ein (rot) | Systemfehler |
| | Aus | Strom nicht angeschlossen |
| | Ein | Daten-Uplink erfolgreich |
| <> | Blinkend | Initialisierungsphase oder Firmware-Upgrade |
| | Aus | Kein Daten-Uplink |
| | Ein | Internetverbindung aktiviert |
| @ | Blinkend | Internetverbindung wird initialisiert |
| | Aus | Internetverbindung deaktiviert |
| | Ein | Telefonleitung aktiviert |
| \Box | Blinkend | Telefonleitung wird initialisiert |
| | Aus | Telefonleitung deaktiviert |
| | Ein | WLAN aktiviert |
| (î. | Blinkend | WPS aktiviert |
| | Aus | WLAN deaktiviert |
| | Grün | 1 Gbit/s Anbindung |
| Ports | Gelb | 10/100 Mbit/s Anbindung |
| | Blinkend | Netzwerkaktivität |

9. Bedienelemente

| Taste | Funktion | Beschreibung |
|----------------------|--|--|
| Reset Taste | Neustart | Drücken Sie diese zurückgesetzte Taste kurz mit einem spitzen Gegenstand. Nach dem Loslassen wird der Router neu gestartet. |
| (neben WPS Taste) | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen | Drücken Sie diese zurückgesetzte Taste mit einem spitzen Gegenstand und halten Sie diese so lange gedrückt, bis alle LED-Lämpchen durchgehend leuchten. Nach dem Loslassen wird der Router auf Werkseinstellung zurückgesetzt und neu gestartet. |
| WPS Taste | WPS | Drücken Sie die Taste mit der Aufschrift "WPS" 1 bis 2 Sekunden, bis alle LED-Lämpchen einmal geblinkt haben. Anschließend Taste wieder loslassen, um WPS auf WLAN zu initiieren. |

10. Fehlersuche

| Problem | | Aktion |
|--|--|---|
| LED-Lämpchen leuchtet nicht | | Stellen Sie sicher, dass das Netzteil des Routers fest in der Steckdose steckt und die verwendete 230V-Steckdose auch orgnungsgemäß funktioniert (stecken Sie zum Beispiel anstatt des Routers eine Schreibtischlampe an). |
| Ċ | Rotes LED-Lämpchen leuchtet oder blinkt | Systemfehler. Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie eine Minute lang und schalten Sie es dann wieder ein. |
| <> | LED-Lämpchen leuchtet nicht | Daten-Uplink ist nicht aktiv. Überprüfen Sie, ob das Glasfaserkabel in Router sowie Glasfaseranschlussdose angesteckt und eingerastet ist. |
| @ | LED-Lämpchen leuchtet nicht | Internetverbindung ist nicht aktiv. Trennen Sie den Router kurz von der Stromversorgung, um einen Neustart zu erzwingen. Sollte dies nicht helfen, kontaktieren Sie Wien Energie. |
| @ | LED-Lämpchen blinkt kontinuierlich | Initialisierung des Internetdienstes ist nicht abgeschlossen. |
| \Box | LED-Lämpchen leuchtet nicht | Telefonfunktion ist nicht aktiv. Bitte beachten Sie: Bei SuperSchnell wird keine Telefonfunktion angeboten. |
| ((· | LED-Lämpchen leuchtet nicht | Überprüfen Sie, ob die WLAN-Funktion deaktiviert wurde. |
| Web Interface ist nicht aufrufbar | | Überprüfen Sie die Internetfunktion und ob die korrekte IP-Adresse eingegeben wurde. |
| Wie wird der Router auf Werkseinstellung zurückgesetzt? | | Siehe 9. Bedienelemente: "Reset Taste". |